



表面アラサ		普通寸法許容差					
		削り加工 J I S B 0 4 0 5			プレス加工 J I S B 0 4 0 8		
		f 級	m 級	c 級	A 級	B 級	C 級
修正箇所		修 正 記 事				年 月 日	担当
						・ ・	
						・ ・	
						・ ・	



※単水栓ボールバルブの後に、流量調整用のバルブをもう一つ接続します。



※機器上部にあるクエン酸添加筒を本体を傾けずに引き抜くためには、機器上部に約80mmの空間が必要となります。

※「EO-005」本体は流し台付近に設置します。
※EO-005本体以外に「塩水タンク」も置きます。
※給水用水栓とAC100Vコンセントが必要となります。

- 【給水用水栓について】
- ・給水用水栓は壁出し、もしくは、天板立ち上げ。
 - ・止水用にボールバルブを設けてください。
(端部はG 1/2オスネジ)
 - ・シンクには手洗い石鹸ボトル等が置かれる場合がありますので、その邪魔にならないよう、できましたら給水配管は高めの位置にお願いします。

※水栓元を分岐して給水用水栓を設置する際は、
温水器等他の器具を通さないよう注意して下さい。
水量・水圧が不足し、機器が正常に動作しない原因となります。

検 図		承認	品 名			材 質	個数
			EO設置案図(壁出し水栓)				1
図 番			第三角法	作成者	作成日付	表面処理・摘要	
			尺度 1:8	山本			